

Varmvand konfiguration ved ekstern

VVB/Føler

MYNUTE X 20RP/ MYNUTE X 30RP

- Sluk kedel = Fire streger ----
- Tryk menu knap i 2 sek. til P1 vises og slip
- Tryk igen 2 sek. til PWD vises og slip
- Skærm ændres til
0000 = Code 53
0053

Der er nu adgang til
parameterne:

- Parameter P3 → P3.01 ændres
4 → 3
- Bekræft med menu knap =
enter

HUSK lus i stik m4a ved siden af
hvor VVB føleren skal sidde.